

Suosittelava pesukone: Wexiödisk vaununpesukone

Suosittelava testattu pesuohjelma: 25 sec pesua 55 asteella 1,5 bar paineella
5 sec linkousta
30 sec pesua 90 asteella matalalla paineella
20 sec linkousta

Suosittelava pesuainetta: PH-taso 6-8 (katso s.2)

Suosittelava pesuväli: kerran 5:n päivän käytön jälkeen

Anna aina vaunun "levätä" 1 tunti pesun jälkeen.

Irrota aina sähköpistoke laitteesta ennen pesua (ks. kuvat seuraavalla sivulla).

Suosittelu huoltoväli

	jokainen pesu	kuukausittain	joka 4. kk	vuosittain
Poistaa ylimääräinen vesi	X			
Saranoiden voitelu			X	
Kahvan voitelu			X	
Ulkoisten jäähdytyspuhaltimien puhdistus				X
Pyörien tarkastus				X
Virtajohdon tarkastus		X		

Pesuaineista

Käytä ainoastaan PH-neutraaleja pesuaineita, PH 6-8. Jos puhdistusaineen PH-arvo on tämän välin ulkopuolella, on olemassa riski, että alumiinipinnoille muodostuu tahroja ja vaaleita läikkiä. Ne eivät haittaa toiminnallisuutta, vaan ovat ainoastaan esteettinen haitta.

Pistoke on poistettava ennen pesun aloittamista (kuva 1). Myös pistotulppa on asetettava paikoilleen. (kuva 2)



Kuva 1



Kuva 2